

側溝蓋上げ機の使用 方法

1



① 安全装置を外します
(左写真：解除前 右写真：解除後)

2



② 蓋の手掛け部にツメを差し込みつかみます

3



③ 蓋をつかみながら同時に
両側から持ち上げます

4



④ つかんだ状態で蓋を移動させます

5



⑤ 両側から持ち手を下ろし、ツメを外します